


## Sterowniki palnika olejowego typu BHO



Nr katalogowy	Typ	Opis	Pakowanie
057H8101	<b>OBC 81.10</b>	10 s czas bezpiecz., 13 s przed i 15 s po zapłonie 230 V.	[szt.] 30
057H8102	<b>OBC 82.10</b>	10 s czas bezpiecz., 13 s przed i 15 s po zapłonie 230 V.	30
057H8103	<b>OBC 82.11</b>	10 s czas bezpiecz., 6 s przed i 20 s po zapłonie 230 V.	30
057H8107	<b>OBC 82A.12</b>	10 s czas bezpiecz., 13 s przed i 2 s po zapłonie 230 V.	30
057H8105	<b>OBC 84.10</b>	5 s czas bezpiecz., 25 s przed i 2 s po zapłonie 230 V.	30
057H7210	<b>BAZA BHO</b>	Podstawa dla BHO (nowe typy).	4*)
057H7211	<b>PŁYTA</b>	Płyta czołowa dla połączeń skręcanych 5xPg11.	4*)
057H7212	<b>PŁYTA</b>	Płyta czołowa: 1x Ø 8,8 mm / Ø 17,5 mm Przód 3x Ø 7 mm + przelot 6x 20 mm.	4*)
057H7020	<b>BHA 11/12</b>	Adapter.	30
057H7022	<b>Zestaw serwisowy</b>	Adapter, LDS (057H7287), kołnierz (057H7271).	50
057H7224	<b>Zestaw serwisowy</b>	(057H7010 + 057H7011 + 057H7012 + 057H7087 + 057H7071 + 057H7072)	50

\*) Dostępne tylko w opakowaniu zbiorczym

**UWAGA:** Do zamówienia kompletnego zamiennika należy podać także numery katalogowe podstawy (baza) i płyty czołowej.

### Tabela zamian

STARE		NOWE	
Stary typ	Nr katalogowy	Nowy typ	Nr katalogowy
BHO 71.10	057H6101	OBC 81.10	057H8101
BHO 72.10	057H6102	OBC 82.10	057H8102
BHO 72.11	057H6103	OBC 82.11	057H8103
BHO 73.10	057H6104	OBC 82A.12	057H8107
BHO 74.10	057H6105	OBC 84.10	057H8105